

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Beton – altaner og altangange

Betonaltaner og altangange skal også vedligeholdes.

For produkter leveret fra **DAN-ELEMENT A/S** gælder nedennævnte

Hver 3. måned:

- Afløb og afløbsrender eftergås og renses.
- Elementerne rengøres ved brug af stiv kost, med efterfølgende spuling med almindeligt koldt vand **uden** tilsætning af sæbe eller andet.
- Påtale overfor anbragte stålede (havegrill, havemøbler, parasolfødder og andet), der kan give afsmitning på overflade.

Hvert år:

- Konstruktionen eftergås af faglig kompetent person for begyndende nedbrydning, afskalninger eller andet.
- Eventuel fornøden vedligeholdelse iværksættes.
- Fuger i eller mellem konstruktionsdelene eftergås og vedligeholdes som ovenfor angivet.

I øvrigt henvises til anbefalingerne som angivet i Beton 1 – Også beton skal vedligeholdes, samt Beton 3 – Eftersyn af beton.

**Der må under ingen omstændigheder anvendes tørsalte eller andre kemiske hjælpemidler ved glatførebekæmpelse.
Glatførebekæmpelse alene med sand.**



DAN-ELEMENT A/S

Fabriksvej 12
7800 Skive
Tlf.: +45 97 58 52 22
Fax: +45 97 58 52 52
www.dan-element.dk
de@dan-element.dk

Juni 2007



Gutenberg Beton und
Fertigwerke Nord

Banker:
Nordea, Skive:
Konto 2600 4374-222-177
Union-Bank, Flensborg:
Konto 236802
Reg.nr. A/S 152060
CVR-nr. 10209781