

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Frilagte sandwichfacadeelementer

Sandwichfacadelementer skal også vedligeholdes.

Før produkter leveret fra **DAN-ELEMENT A/S** gælder nedennævnte

Hver 3. måned

- Facaderne efterses visuelt.

Hver 12. måned

- Konstruktionen eftergås af faglig kompetent person for begyndende nedbrydning, afskalninger eller andet.
- Eventuel fornøden vedligeholdelse iværksættes.
- Fuger i eller mellem konstruktionsdelene eftergås og vedligeholdes som ovenfor angivet.
- Om fornødent afvaskes/spules overfladen (evt. med højtryksspuler)

I øvrigt henvises til anbefalingerne som angivet i Beton 1 – Også beton skal vedligeholdes, samt Beton 3 – Eftersyn af beton.



DAN-ELEMENT A/S

Fabriksvej 12
7800 Skive
Tlf.: +45 97 58 52 22
Fax: +45 97 58 52 52
www.danelement.dk
de@danelement.dk

Reg.nr. A/S 152060
CVR-nr. 10209781

juni 2007

Banker:
Nordea, Skive:
Konto 2600 4374-222-177
Nordeas BIC - NDEADKKK

Union-Bank, Flensborg:
Konto 236802

Iban DK1120004374222177



Güteschutz Beton und
Fertigteilewerke Nord